


Chaque manteau de cheminée ancienne nécessite la présence d'un rétrécissement afin de faire la jonction avec l'âtre.


Il existe plusieurs types de rétrécissements de cheminées que nous souhaitons vous présenter ici :

1. **intérieur en faïence émaillée**




[Vous pouvez voir plus d'intérieurs en faïence émaillée en suivant ce lien.](#)

2. **intérieur en fonte**




[Vous pouvez voir plus d'intérieurs en fonte en suivant ce lien.](#)

3. **intérieur en briquettes réfractaires**




[Vous pouvez voir plus d'intérieurs en briquettes réfractaires en suivant ce lien.](#)

4. **intérieur à pareclozes**



[Vous pouvez voir plus d'intérieurs en fonte à pareclozes en suivant ce lien.](#)

5. **[Âtre en fonte](#)**



[Vous pouvez voir plus d'Âtres en fonte en suivant ce lien.](#)

6. **Le rétrécissement sur-mesure en acier**

Il nous est possible de réaliser sur-mesure un intérieur en tôle d'acier pour la cheminée que vous aurez choisi parmi notre collection.

Rétrécissement de cheminée en tôle d'acier

